

ECO FAN

BRUK

Viktig: Les denne informasjonen nøye for riktig bruk, vedlikehold og oppbevaring av viften.

Riktig bruk: Denne viften er designet for bruk oppå frittstående vedovner med vanlig overflatetemperatur på ca. 90 °C – 345 °C. Dersom temperaturen blir høyere enn 345 °C, kan det forårsake skade på viften. Den varmesensitive fjæren vil sette i gang viften når vedovnen blir varm. Det er en god idé å bruke et ovntermometer.

MERK: Dersom ovnoverflaten blir for varm vil viften fungere dårligere, og det kan skade strømgeneratoren og ødelegge garantien. Ta viften bort fra vedovnen dersom den blir for varm.

OBS: Sokkelen til viften blir svært varm! Det er viktig at du til en hver tid kun holder i håndtaket. Sett aldri viften på et underlag som ikke tåler varme.

Oppbevares utilgjengelig for barn!

Denne viften er laget for å sirkulere varm luft som kommer fra vedovnen. Viften trenger verken batterier eller strømtilførsel og det unike designet gjør at varmen som kommer fra vedovnen distribueres mye bedre rundt.

Enkel i bruk: Viften starter automatisk og hastigheten justeres etter varmen fra vedovnen. Når vedovnen blir varmere, går også viften raskere for å distribuere mer varm luft. Den går automatisk saktere og stopper til slutt når temperaturen senkes.

For best utnyttelse av viften: Plassér den bak på vedovnen, på høyeste punkt. Ikke sett den like foran piperøret eller langt framme på vedovnen. Se bilde på emballasjen.



WEE GRUPPEN