

wee.no



1

Åpne den første knuten til storsekkløpet, slik at spennringen kan skyves på den nedadstående utløpsslangen.



2

Posisjoner tappeventil nedenfra på utløpsslangen.



3

Trekk spennringen nedover og fest spennringen med utløpsslangen på tappeventilen.



4

Åpne den andre knuten til utløpet, slik at innholdet kan strømme inn i tappeventilen. Åpne skyveren for tømming.

Montering:

1. Skru løs mutter fra bolt før bolt gjennom bolthullet i den svarte tappeplaten.



2. Sett den oransje ventiltoppen over bolt i tilsvarende hull.



3. Legg på skiven og stram mutter og bolt. (nr 10 umbrakonøkkel og str. 24 fastnøkkel evt skiftnøkkel)

