

98cm



101 cm



NB: Sørg for at PVC-stolpene monteres riktig vei. Det skal være 100 cm opp til øverste vange. Dersom PVC-stolpene monteres feil vei på aluminiumsbraketten, vil monteringen kunne bli feil og gi høydeforskjell.